



Couvert de radiateur Impreza/WRX/STI 02-07

(2019-09-29)

Note :

Merci d'avoir choisi AA Performance. Veuillez suivre la procédure d'installation ci-dessous. N'hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des questions, il nous fera plaisir de vous aider.

Courriel : info@aaperformance.ca

Ce qui est inclus avec le couvert de radiateur :

- (1) Couvert de radiateur AA Performance

Procédure d'installation :

- 1- Localiser et enlever les deux boulons (10 mm) sécurisant l'entrée d'air "OEM"
- 2- Localiser et enlever les deux boulons sécurisant les braquettes du radiateur. Il y a un boulon par braquette.
- 3- Placer le couvert de radiateur AA Performance. Au besoin nettoyer préalablement la section où le couvert de radiateur se positionnera.
- 4- Réinstaller les braquettes "OEM" supportant le radiateur à leur endroit respectif. Serrer les boulons à 12 lb-pied.
- 5- Réinstaller l'entrée d'air "OEM" en utilisant les deux boulons 10 mm. Les serrer à 12 lb-pied.
- 6- Localiser et enlever le joint d'étanchéité en dessous du capot, placé au-dessus de l'entrée d'air "OEM". Si ce morceau est laissé en place, il peut causer de légères graffignes sur le couvert de radiateur.
- 7- S'assurer que tous les boulons sont bien en place et fermer le capot