



Couvert de radiateur Impreza/WRX/STI 08-14

(2019-09-17)

Note :

Merci d'avoir choisi AA Performance. Veuillez suivre la procédure d'installation ci-dessous. N'hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des questions, il nous fera plaisir de vous aider.

Courriel : info@aaperformance.ca

Ce qui est inclus avec le couvert de radiateur :

- (1) Couvert de radiateur AA Performance

Procédure d'installation :

- 1- Localiser et enlever les deux "push clip" qui sécurisent l'entrée d'air "OEM". Utiliser un tournevis plat pour les retirer. Cette manipulation doit être faite avec précaution.
- 2- Localiser et enlever les quatre connecteurs de plastique de type "pop-it". Ceux-ci sécurisent la partie supérieure de la grill près du radiateur.
- 3- Localiser et enlever les deux vis hexagonales qui tiennent les braquettes pour le radiateur. Utiliser une clé à rochet avec une douille 12 mm.
- 4- Nettoyer au besoin l'endroit où le couvert de radiateur se positionnera. Utiliser un dégraissant et un linge propre.
- 5- Placer le couvert de radiateur AA Performance à sa place respective.
- 6- Réinstaller les quatre connecteurs de plastique de type "pop-it" dans leur trou respectif.

- 7- Réinstaller les deux braquettes qui tiennent le radiateur. S'assurer de bien placer le couvert de radiateur pour qu'il ne soit pas en contact direct avec le radiateur. Appliquer 12 lb-pied.
- 8- Réinstaller l'entrée d'air "OEM" et utiliser les deux "push clip" en plastique afin de bien le sécuriser en place.
- 9- Localiser et enlever le joint d'étanchéité placé en dessous du capot juste au-dessus du logo AA Performance. Si ce joint d'étanchéité reste en place, il peut causer des graffignes mineures sur le dessus du couvert de radiateur.
- 10- S'assurer que tous les vis et connecteurs en plastiques sont bien en place et fermer le capot.

NOTE : Afin d'éviter que le joint d'étanchéité soit en contact avec le couvert de radiateur, il est recommandé de le couper légèrement ou de l'enlever complètement!

