

Guide d'installation Quick Release



Étape 1

Retirer le pare choc

Étape 2

Couper les clips du pare-choc en suivant la ligne rouge. Répéter pour le 2 cotés.

Voir image de droite pour résultat.



Étape 3

Retirer la Bracket OEM
en plastique.



Étape 4

Ordre de serrage des vis.



Étape 4 (Suite)

Fixer la brique en métal par la vis #1,
ne pas serrer immédiatement.



Étape 4 (Suite)

Insérer la vis #2, ne pas serrer
immédiatement.



Étape 4 (Suite)

Insérer la vis #3,
Serrez chaque vis également de
manière à bien fixer la bracket en place.



Étape 5

Installer les latch rods dans les trous de la bracket.



Étape 6

Avec de la pate à dents (ou autre produit quelconque...) Marquer la position des 2 Latch rod sur le Pare choc avant, tout en Assurant que le pare choc est bien positionné.

De l'intérieur, vous pourrez percé les positions des Latch rod indiqué par la pate à dent.

Finalement, avec un Hole saw de la dimension approprié, de l'extérieure, faire les trous des quick release en utilisant le pré-trou pour guider le Hole Saw.